Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	i	Info / Angle
Power	Power	Vol +	Vol +
TV/Radio	TV/Radio /	OK	OK
Guide	Guide / EPG / -/--	CH+	CH+ / Page+
Fav	Fav / Marker / PC	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	Right	Right
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Down	Down
5	5	CH-	CH- / Page-
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Red	Red / Netflix / Search
8	8	Green	Green / APP / Repeat
9	9	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Menu	Menu / Home	Blue	Blue / Prime Video / Random
0 / Swap	0	<< / I<< / Insta Replay	<< / Tune-
0 / Swap	Back / Return	<< / I<< / Insta Replay	I<< / Preset-

Original	Substitut	Original	Substitut
Play / Pause	Play / Slow		
>> / >>I	>> / Tune+		
>> / >>I	>>I / Preset+		
Library	Display / Media		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Text	Text / Goto		
Personal Planner	Smart / List		
Sub / Audio	Audio / Lang I/II		
Sub / Audio	Subtitle / EQ		
History	D.Menu / Top		
PIP	Picture / Format		
PIP Swap	Zoom / Size		
PIP Position	Setup / OPT /		
Sleep Timer	Sleep / Timer		