| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Power | | Power |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 16:9 | 16:9 | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SUBT | Subt. | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ^ | Up | ▲ | Up |
| < | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| > | Right | ▶ | Right |
| v | Down | ▼ | Down |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| PR- | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| PR+ | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Yellow | YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| TXT | GOTO / TEXT — Text / Goto | | |
| ♪ | TITLE / SOUND — Sound / Title | | |
| [ ] | LIST / SMART — Smart / List | | |
| Swap | TIMER / SLEEP — Sleep / Timer | | |
| PIP | TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top | | |
| Pos | OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT / | | |
| Size | SHIFT + SIZE / ZOOM — Shift + Zoom / | | |
| Freeze | STEP-FREEZE / II — Pause / Step / Freeze | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 9 | 9 |
| AV | AV / Input / RDS | Info | Info / Angle |
| Mute | Mute / Dimmer | Back | Back / Return |
| 16:9 | Picture / Format | 0 | 0 |
| Zoom | Zoom / Size | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Subt. | Subtitle / EQ | Menu | Menu / Home |
| Audio | Audio / Lang I/II | Up | Up |
| 1 | 1 | Left | Left |
| 2 | 2 | OK | OK |
| 3 | 3 | Right | Right |
| FAV | Fav / Marker / PC | Down | Down |
| 4 | 4 | Vol - | Vol - |
| 5 | 5 | Vol + | Vol + |
| 6 | 6 | PR- | CH- / Page- |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | PR+ | CH+ / Page+ |
| 7 | 7 | Red | Red / Netflix / Search |
| 8 | 8 | Green | Green / APP / Repeat |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Yellow | YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| TXT | GOTO / TEXT — Text / Goto | | |
| ♪ | TITLE / SOUND — Sound / Title | | |
| [ ] | LIST / SMART — Smart / List | | |
| Swap | TIMER / SLEEP — Sleep / Timer | | |
| PIP | TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top | | |
| Pos | OPT-TOOLS / SETUP — Setup / OPT / | | |
| Size | SHIFT + SIZE / ZOOM — Shift + Zoom / | | |
| Freeze | STEP-FREEZE / II — Pause / Step / Freeze | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |