Mandis shop

JBL WR1190014301

Original		Substitut	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>I		>>I
	I<		I<<
	Wireless		Up
	Wireless		Down
	Bass+	CH +	Ch +
	Bass-	CH −	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
	Bluetooth	HOME SMART	Smart
	Soundshift	AD SUBT	Subt
	Shuffle	ECO 3D	3D

Original		Substitut	
	Calibration	SETTINGS OPT	Options
	Night Mode	CLEAR EXIT	Exit
	DIM Display	DISPLAY INFO	Info
	Audio Sync +		Right
	Audio Sync -		Left

https://mandis.at/ca/JBL/1683-949-comment-desbloquear-JBL-WR51-WR190014301.html