Mandis shop

JVC LP20303003

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	X	Back / Return
Review	Smart / List	9	9
Left/I<</-	Left	0	0
Left/I<</-	I<< / Preset-	Timer	Sleep / Timer
Right/>>I/+	Right	PR+	CH+ / Page+
Right/>>I/+	>>I / Preset+	Start Debut +	Green / APP / Repeat
Tv/VCR	AV / Input / RDS	Start Debut -	Red / Netflix / Search
--:--	Exit / Cancel / Clear	Stop Fin +	Blue / Prime Video / Random
Audio	Audio / Lang I/II	PR-	CH- / Page-
1	1	Stop Fin -	Yellow / YouTube / Repeat
2	2	Date-	Vol -
3	3	Date+	Vol +
4	4	Prog	TV/Radio /
5	5	<<	<< / Tune-
6	6	30 Sec/>>	Display / Media
7	7	Timer/?	Shift + Sleep / Timer
8	8	Play	Play / Slow

Original		Substitut	
	'/''		Guide / EPG / -/--
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Menu		Menu / Home
	OK		OK
	Up		Up
	Down		Down
	Tv Vol -		Shift + Vol -
	Tv Vol +		Shift + Vol +
	Tv PR-		Shift + CH- /
	Tv PR+		Shift + CH+ /
	Tv/VCR Tv		Shift + AV / Input / RDS
	Power Tv		Shift + Power
	Mute Tv		Shift + Mute / Dimmer

Original	Substitut