Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	World	Media
Source	AV	Vol +	Vol +
1	1	Vol -	Vol -
2	2	PR+	Ch +
3	3	PR-	Ch -
4	4	OK	Ok
5	5	Up	Up
6	6	Down	Down
7	7	Right	Right
8	8	Left	Left
9	9	Back	Back
0	0	Exit	Exit
TV	TV/R	i	Info
Mute	Mute	Guide	Guide
Recall	Pre Ch	/Music/Photo/Mov	Dual
Menu	Menu	[≡]/Text	Text
Q.Menu	D. Menu	*/o	Format

Original		Substitut		Original		Substitut	
★/?	*/o. .	ECO 3D	3D				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				
LANG.	Lang	DISC NAV LIST	List				
	[≡] . .	AD SUBT	Subt				
	[- o-]	SHIFT	+ ECO 3D	Shift + 3D			
	Rec	REC MODE	Rec				
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play				
⏸	Pause	⏸	Pause				
■	Stop	■	Stop				
▶▶	>>	≫	>>				
◀◀	<<	≪	<<				