Mandis shop

AKB69680403

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol +	Vol +
TV/ RAD	TV/ Radio /	Mute	Mute / Dimmer
Input	AV / Input / RDS	PR+/ Page Up	CH+ / Page+
AV Mode	Picture / Format	Vol -	Vol -
Energy Saving	Eject / Surround	PR- / Page Down	CH- / Page-
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Down	Down
7	7	Return	Back / Return
8	8	Red	Red / Netflix / Search
9	9	Green/ Stop	Green / APP / Repeat
List	Smart / List	Green/ Stop	Stop / Hold
0	0	Yellow/ Play	Yellow / YouTube / Repeat
Q. View	Display / Media	Yellow/ Play	Play / Slow

Original	Substitut	Original	Substitut
Blue/Pause	Blue / Prime Video / Random		
Blue/Pause	Pause / Step / Freeze		
Text/[≡]	Text / Goto		
T.OPT/<<	I<< / Preset-		
T.OPT/<<	Setup / OPT /		
T.OPT/<<	<< / Tune-		
Subtitle/>>	>>I / Preset+		
Subtitle/>>	Subtitle / EQ		
Subtitle/>>	>> / Tune+		
Simplink	Sleep / Timer		
Q.Menu	D.Menu / Top		
Info	Info / Angle		
Guide	Guide / EPG / -/--		
FAV/Mark	Fav / Marker / PC		