Mandis shop

LG AKB73616401

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Page Up	Ch +
My Media/USB	Media	Page Down	Ch -
Input	AV	Ratio	TV/R
Stop	Stop	Blank	Text
Play	Play	Mute	Mute
Pause	Pause	Settings	Options
<<	<<	Still	Smart
>>	>>	Q.Menu	Menu
Mark	Guide	Back	Back
Keys Up	1	Auto	Eject
Keys Down	4	Exit	Exit
Sleep	Sleep	OK	Ok
Picture	Format	UP	Up
3D	3D	Down	Down
L/R	Pre Ch	Right	Right
Vol +	Vol +	Left	Left
Vol -	Vol -	Red	Red

[LG AKB73616401](#)

Original		Substitut	
Gr een		Gr een	
Yel ow		Yel l ow	
Bl ue		Bl ue	