Original	Substitut	Original	Substitut
Input TV	Shift + AV / Input / RDS	Exit	Exit / Cancel / Clear
Power	Power	Up	Up
Input	AV / Input / RDS	Sleep	Sleep / Timer
ARC	TV/ Radio /	Left	Left
- ☼	Shift + CH- /	OK	OK
☼+	Shift + CH+ /	Right	Right
Text	Text / Goto	Down	Down
PIP	Picture / Format	Vol +	Vol +
Size	Zoom / Size	Q. View	D. Menu / Top
Position	Setup / OPT /	PR+	CH+ / Page+
Red/ PIP PR-	Red / Netflix / Search	Vol -	Vol -
Green/ PIP PR+	Green / APP / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Yellow/ Swap	Yellow / YouTube / Repeat	PR-	CH- / Page-
Blue/ PIP Input	Blue / Prime Video / Random	1	1
List	Smart / List	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
I/II	Audio / Lang I/II	4	4

Original	Substitut	Original	Substitut
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
FAV	Fav / Marker / PC		
Time	+ Shift + Sleep / Timer		
Reveal	Subtitle / EQ		
Index	Display / Media		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	4	4
Stop	Stop / Hold	5	5
Play	Play / Slow	6	6
Pause	Pause / Step / Freeze	7	7
I <<	<< / Tune-	8	8
<<	>> / Tune+	9	9
>>	I << / Preset-	0	0
>>I	>>I / Preset+		
Menu	Menu / Home		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		
OK	OK		
1	1		
2	2		
3	3		

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Substitut	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0