Original		Substitut	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REC	Rec	REC MODE	Rec
ZOOM	[≡i] / Zoom	PICTURE FORMAT	Format

Original		Substitut	
REPEAT	[≡+] / Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SCAN	Scan >>		>>
SCAN	<< Scan		<<
SKIP	I << Skip		I <<
SKIP	>>I Skip		>>I
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
MENU/LIST	Menu/List	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]	DISC NAV LIST	List
HOME	Home	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
FAV	Red/FAV	A	Red
AUDIO	Green/Audio	B	Green
SUBTITLE	Yellow/Subtitl	C	Yellow
TIMESHIFT	Blue/Timeshift	D	Blue

Original	Substitut
Enter	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
PR-	Ch -
PR+	Ch +
DVD	D. Menu
HDD	Media
Clear	Exit
Dubbing	Subt
Search	Shift + TV/R
Title	Sleep
Thumbnail	Options
Random	Shift + Dual
CHP. ADD	Shift + Subt
PIP	3D

Original	Substitut
Showview	Pre Ch
Resolution	Shift + Format
Power Tv	Shift + Power
AV Tv	Shift + AV
PR+ TV	Shift + Ch +
PR- Tv	Shift + Ch -
Mute Tv	Mute
Vol + Tv	Vol +
Vol - Tv	Vol -
AV	AV
Marker	Dual