Original		Substitut	
POWER	Power		Power
EJECT OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AV	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TITLE	Title	SETTINGS OPT	Options
DUBBING	Dubbing	FAV PRE-CH	Pre Ch
BACKWARD	<<Backward		<<
FORWARD	>>Forward		>>

Original		Substitut	
	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
DISC MENU/LIST	Disc Menu/List	DISC NAV LIST	List
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR/TRK	Up/PR-TRK+		Up
	Down/PR-TRK-		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject

Original		Substitut		Original	Substitut
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec		
TIMER REC	Timer Rec	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
CHP. ADD	CHP. ADD	PICTURE FORMAT	Format		
A - B	A- B	ECO 3D	3D		
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
THUMBNAIL	Thubnail	REPEAT TEXT	Text		
TV/VCR	TV- VCR	SEARCH TV/R	TV/R		
MARKER	Marker	HOME SMART	Smart		
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R		

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
EJECT OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
AV	AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TITLE	Title	SETTINGS OPT	Options
DUBBING	Dubbing	FAV PRE-CH	Pre Ch
BACKWARD	<<Backward		<<
FORWARD	>>Forward		>>

Original		Substitut	
	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
DISC MENU/LIST	Disc Menu/List	DISC NAV LIST	List
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR/TRK	Up/PR-TRK+		Up
	Down/PR-TRK-		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
AUDIO	O)))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject

Original		Substitut		Original		Substitut	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit				
REC	Rec	REC MODE	Rec				
REC MODE	Rec Mode	SHIFT +	REC MODE Shift + Rec				
THUMBNAIL	Thumbnail	REPEAT TEXT	Text				
TIMER REC	Timer Rec	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV				
CHP. ADD	CHP. ADD	PICTURE FORMAT	Format				
A-B	A-B	ECO 3D	3D				
TV/VCR	TV-VCR	SEARCH TV/R	TV/R				
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT +	PLAY MODE Shift + Play				
MARKER	Marker	HOME SMART	Smart				
SEARCH	Search	SHIFT +	SEARCH TV/R Shift + TV/R				
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power				
AV	AV Tv	APP MEDIA	Media				
PR	PR+ Tv	+ CH	Ch +				
	PR- Tv	CH −	Ch -				
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +				
	Vol - Tv	VOL −	Vol -				