Original		Substitut	
	Power		Power
STB PWR	STB Power	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 QUICK ACCESS	0/Quick Acces	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
AD	[+]/AD	AD SUBT	Subt
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Original		Substitut	
	Micro	ECO 3D	3D
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Home	HOME SMART	Smart
	☼	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Wheel Up		>>I
	Wheel Down		I <<
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Source	TIMER AV	AV
amazon	Amazon	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Original		Substitut	
Red	 Red		
Green	 Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Text	Text		
T. Opt	Options		
Live	Eject		