| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Disc Menu/List | D. Menu / Top |
| Play | Play / Slow | I.Skip | Setup / OPT / |
| Pause/Step | Pause / Step / Freeze | CHP. ADD | Text / Goto |
| Stop | Stop / Hold | AV/Input | AV / Input / RDS |
| Rec | Rec / Rec Mode | Home | Menu / Home |
| <</ Backward | << / Tune- | Up | Up |
| >>/ Forward | >> / Tune+ | Left | Left |
| I << Skip | I << / Preset- | Enter | OK |
| Skip >>I | >>I / Preset+ | Right | Right |
| Title | Sound / Title | Clear | Exit / Cancel / Clear |
| O))/Audio | Audio / Lang I/II | Down | Down |
| [...]/Subtitl | Subtitle / EQ | Return | Back / Return |
| Eject/Open-Close | Eject / Surround | Vol + Tv | Vol + |
| Thumbnail | Picture / Format | Play Mode | Smart / List |
| Zoom | Zoom / Size | PR/CH(TRK)+ | CH+ / Page+ |
| Dubbing | Sleep / Timer | Vol - Tv | Vol - |
| Tv/VCR | TV/Radio / Program | Display | Display / Media |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| PR/ CH( TRK) - | CH- / Page- | PR/ CH+ Tv | Shift + CH+ / |
| 1 | 1 | PR/ CH- Tv | Shift + CH- / |
| 2 | 2 | DVD | Shift + 2 |
| 3 | 3 | VCR | Shift + 4 |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| * | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | | |
| Marker | Fav / Marker / PC | | |
| Search | Red / Netflix / Search | | |
| Power Tv | Shift + Power | | |
| Rec Mode | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| AV/ Input Tv | Shift + AV / Input / RDS | | |