Original		Substitut	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
CD/DVD	CD/DVD	C	Yellow
BAND	Band	B	Green
AUX	AUX	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DPL II	DPL II	-/-- GUIDE	Guide

Original		Substitut	
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SOUND	Sound Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
S-TITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SET UP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TITLE	Title	SEARCH TV/R	TV/R
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PRESET +	Preset +	CH +	Ch +
PRESET -	Preset-	CH -	Ch -
- SLOW	<</Slow-		<<
V SCAN +	>>/Slow+		>>

Original		Substitut	
SKIP/S	I << Ski p		I <<
/SCAN +	Ski p >>I		>>I
STOP	St op		St op
PAUSE/STEP	Pause		Pause
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
PROGRAM	Pr ogr am	SHIFT + PROG SLEEP	Shi f t + Sl eep
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	DISC NAV LIST	Li st
MARKER	Mar ker	D	Bl ue
SEARCH	Sear ch	SHIFT + SEARCH TV/R	Shi f t + TV/ R
ANGLE	Angl e	ECO 3D	3D
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shi f t + Ej ect
RDS	RDS	HOME SMART	Smart

Original		Substitut	
PTY	PTY	PICTURE FORMAT	For mat
PTY SEARCH	PTY Sear ch	TIMER AV	AV
DIMMER	Di mmer	APP MEDIA	Medi a