Original		Substitut	
POWER	Power		Power
PRESET	Preset Up	CH +	Ch +
	Preset Down	CH –	Ch -
USB	USB	HOME SMART	Smart
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
D.SKIP	D. Skip	APP MEDIA	Media
PROGRAM /MEMO.	Program/Memo.	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TUN. +	>>		>>
TUN. +	>>I		>>I
TUN. –	<<		<<

Original		Substitut	
TUN. –	I <<		I <<
	Up		Up
REPEAT	Down		Down
TUN. +	Right/Tun+		Right
TUN. –	Left/Tun-		Left
	OK	OK	Ok
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
EQ PATT.	EQ Patt.	SOUND DUAL	Dual
XDSS	XDSS	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Substitut	
9	9	9	9
0	0	0	0
MP3 Info	MP3 Info	DISPLAY INFO	Info

Original	Substitut