Mandis shop

REMCON314



Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
PAUSE	Pause/Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REW	REW	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	FF	TUNE+	>> / Tune+
REC/ITR	Rec ITR	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Substitut	
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VCR	TV/VCR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
CH SKIP	CM Skip	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VIDEO Plus+	*	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
LP	LP	GOTO TEXT	Text / Goto
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CLOCK	Lock	RETURN BACK	Back / Return
EZ POWER OFF	ez POWER OFF	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
EZ REPEAT	ez REPEAT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat



https://mandis.cat/ca/1063719-48398-comandament-de-substitucio-per-REMCON314.html