Mandis shop

LG 6710T00022R

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Stop	Stop
Mute	Mute	1	1
TV	TV/R	2	2
Input	AV	3	3
I/II	Dual	4	4
List	List	5	5
Menu	Menu	6	6
Q.View	Options	7	7
Up	Up	8	8
Down	Down	9	9
Right	Right	0	0
Left	Left	SSM	Guide
OK	Ok	PSM	Pre Ch
PR+	Ch +	Sleep	Sleep
PR-	Ch -	[≡]/Text	Text
Vol +	Vol +	*	Smart
Vol -	Vol -	Blue	Blue

Original		Substitut		Original	Substitut
	Yellow	C	Yellow		
	Green	B	Green		
	Red	A	Red		
UPDATE	[≡x] / Update	AD SUBT	Subt		
TIME	[≡o] / Time	ZOOM	Eject		
SIZE	[≡♦] / Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL	[≡?] / Reveal	ECO 3D	3D		
HOLD	[≡+] / Hold	RETURN BACK	Back		
INDEX	[≡i] / Index	DISPLAY INFO	Info		
MODE	[≡M] / Mode	APP MEDIA	Media		
MIX	[=] / Mix	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		