Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol +	Vol +
Energy/Saving	Sound / Title	Vol -	Vol -
AV Mode	Picture / Format	Mute/Delete	Mute / Dimmer
Input	AV / Input / RDS	FAV/Mark	Fav / Marker / PC
Tv/Radio	TV/Radio /	Ratio/Char/Num	Zoom / Size
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	P-	CH- / Page-
3	3	Netcast	Display / Media
4	4	Netcast Home	Menu / Home
5	5	Q.Menu	D.Menu / Top
6	6	Back	Back / Return
7	7	Guide	Guide / EPG / -/--
8	8	Exit	Exit / Cancel / Clear
9	9	Up	Up
0	0	Down	Down
List	Smart / List	Right	Right
Q.View	Setup / OPT / Tools	Left	Left

Original		Substitut		Original	Substitut
OK	OK	OK	OK		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
SIMPLINK	Simplink	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
APP/*	APP/*	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat		