Original		Substitut	
	Power		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Radio & Input		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Clear		Exit / Cancel / Clear
	0		0
	Repeat		Shift + Green / APP /
	I <<		I << / Preset-
	<<		<< / Tune-

Original		Substitut	
	>>		>> / Tune+
	>>I		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Speaker Level		Subtitle / EQ
	Vol +		Vol +
	Optical		Setup / OPT /
	Sound Effect		Sound / Title
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	Home		Menu / Home
	Music ID		Audio / Lang I/II
	Info/Display		Info / Angle
	Up/Preset Up		Up
	Left/Tuning-		Left
	Enter		OK

Original	Substitut	Original	Substitut
Right/Tuning+	Right	Vol - Tv	Shift + Vol -
Down/Preset	Down	PR/CH- Tv	CH- / Page-
Back	Back / Return		
Title/Pop Up	Display / Media		
Disc Menu	D. Menu / Top		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Mono/Stereo	Blue / Prime Video / Random		
Marker	Fav / Marker / PC		
Search	Shift + Red / Netflix /		
Sleep	Sleep / Timer		
Rec	Rec / Rec Mode		
Power Tv	Shift + Power		
Vol + Tv	Shift + Vol +		
PR/CH+ Tv	CH+ / Page+		
AV Input Tv	AV / Input / RDS		