Original		Substitut		Original		Substitut	
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	OK	OK	OK	OK
POWER	Power		Power		Down		Down
MULTIMEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media	PIP PR-	Red/PIP PR-	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PIP	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size	PIP PR+	Green/PIP PR+	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM-	Zoom-	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /	SWAP	Yellow/Swap	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM+	Zoom+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /	PIP INPUT	Blue/PIP Input	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
TEXT/*	Text/*	GOTO TEXT	Text / Goto	PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	VOL	Vol -	VOL -	Vol -
LIST	List	LIST SMART	Smart / List	SSM	SSM	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	PSM	PSM	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	PR	PR-	CH PAGE -	CH- / Page-
ARC	ARC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	1	1	TV 1	1
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	2	2	DVD 2	2
	Left		Left	3	3	CD - STB 3	3
	Up		Up	4	4	VIDEO 4	4
	Right		Right	5	5	TAPE 5	5

Original		Substitut		Original	Substitut
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
FAVOURITE	Favourite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
Q.VIEW	Q. View	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
SIZE	[=♦] / Size	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
POSITION	[=x] / Position	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
INDEX	[=i] / Index	ANGLE INFO	Info / Angle		
HOLD	[=+] / Hold	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TIME	[=o] / Time	RETURN BACK	Back / Return		
REVEAL	[=?] / Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
MIX	[=/] / Mix	SURROUND	Eject / Surround		
MODE	[=M] / Mode	TITLE SOUND	Sound / Title		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Play	Play / Slow
Menu	Menu / Home	Pause	Pause / Step / Freeze
Left	Left	Stop	Stop / Hold
Up	Up	<<	<< / Tune-
Right	Right	>>	>> / Tune+
OK	OK	I <<	I << / Preset-
Down	Down	>>I	>>I / Preset+
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power STB	Power	5 STB	5
Mute STB	Mute / Dimmer	6 STB	6
Tv/AV STB	AV / Input / RDS	7 STB	7
Menu STB	Menu / Home	8 STB	8
Up STB	Up	9 STB	9
Left STB	Left	0 STB	0
OK STB	OK	Power Cable	Shift + Power
Right STB	Right	Mute Cable	Shift + Mute / Dimmer
Down STB	Down	Menu Cable	Shift + Menu /
Vol + STB	Vol +	Up Cable	Shift + Up
PR+ STB	CH+ / Page+	OK Cable	Shift + OK
Vol - STB	Vol -	Down Cable	Shift + Down
PR- STB	CH- / Page-	Vol + Cable	Shift + Vol +
1 STB	1	PR+ Cable	Shift + CH+ /
2 STB	2	Vol - Cable	Shift + Vol -
3 STB	3	PR- Cable	Shift + CH- /
4 STB	4	1 Cable	Shift + 1

Original	Substitut	Original	Substitut
2 Cable	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
3 Cable	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3		
4 Cable	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		
5 Cable	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5		
6 Cable	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6		
7 Cable	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		
8 Cable	SHIFT + USB 8 Shift + 8		
9 Cable	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9		
0 Cable	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0		

Original		Substitut	
POWER	Power VCR		Power
TV/AV	Tv/ AV VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PR	PR+ VCR	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR	PR- VCR	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1 VCR	TV 1	1
2	2 VCR	DVD 2	2
3	3 VCR	CD - STB 3	3
4	4 VCR	VIDEO 4	4
5	5 VCR	TAPE 5	5
6	6 VCR	TUNER 6	6
7	7 VCR	AUX - HDD 7	7
8	8 VCR	USB 8	8
9	9 VCR	BLUETOOTH 9	9
0	0 VCR	HDMI - SAT 0	0
▶	Play VCR	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause VCR	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop VCR	HOLD ■	Stop / Hold

Original		Substitut	
	Rec VCR	REC MODE	Rec / Rec Mode
◀◀	<< VCR	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
POWER	Power Audio	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol + Audio	+ VOL	Vol +
VOL	Vol - Audio	VOL −	Vol -
MUTE	Mute Audio	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer