Original		Substitut	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
TV/AV	TV/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MULTIMEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media
I/II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
ARC	ARC	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR	Up		Up
PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
VOL	Left		Left
OK	OK	OK	OK
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR	Down		Down

Original		Substitut	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PSM	PSM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
SSM	SSM	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SPLIT ZOOM	Split Zoom	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PIP/DW	PIP DW	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REVEAL	[=?]/Reveal	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PIP PR+	Green/PIP PR+	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Substitut	
TEXT/*	Text/*	GOTO TEXT	Text / Goto
WIN.SIZE	[=♦]/Win.Size	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PIP PR-	Red/PIP PR-	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MIX	[≡/]/Mix	ANGLE INFO	Info / Angle
POSITION	[=x]/Positon	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SWAP	Yellow/Swap	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TIME	[≡o]/Time	SURROUND	Eject / Surround
HOLD	[=+]/Hold	RETURN BACK	Back / Return
PIP INPUT	Blue/PIP Input	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INDEX	[≡i]/Index	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Original	Substitut