

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT + 4	Shift + 4
EJECT OPEN/CLOSE	Eject/Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AV/INPUT	AV/Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PR/CH	PR/CH/TRK+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR/CHTRK-	CH PAGE −	CH- / Page-
	PR/CH- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Substitut	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOL	Vol+ Tv	VOL +	Vol+
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
AV/INPUT	AV/Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol- Tv	VOL −	Vol-
BACKWARD	<<	TUNE-	<< / Tune-
FORWARD	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PR/CH TRK	Up		Up
DISC MENU/LIST	Disc Menu/List	HOME MENU	Menu / Home





Original		Substitut	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	O)))/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	[...]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
I.SKIP	I.Skip	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
DUBBING	Dubbing	GOTO TEXT	Text / Goto
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Substitut	
THUMBNAIL	Thumbnail	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CHP. ADD	CHP.ADD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/VCR	Tv/VCR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
*	*	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
SHOWVIEW	Showview	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program

