Original	Substitut	Original	Substitut
Input TV	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Power	Power	I <<	PRESET- I << / Preset-
Input	RDS AV INPUT AV / Input / RDS	<<	TUNE- << / Tune-
Ratio	FORMAT PICTURE Picture / Format	>>	TUNE+ >> / Tune+
Bright+	SHIFT + Shift + Up	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Bright-	SHIFT + Shift + Down	List	LIST SMART Smart / List
Simplink	MEDIA DISPLAY Display / Media	Menu	HOME MENU Menu / Home
Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	Q.View	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
Text	GOTO TEXT Text / Goto	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
I/II	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	Up	Up
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Left	Left
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat	OK	OK
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	Right	Right
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	Down	Down
Stop	HOLD Stop / Hold	Vol +	VOL Vol +
Play	SLOW Play / Slow	FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	PR+	CH PAGE CH+ / Page+

Original	Substitut	Original	Substitut
Vol -	Vol -	Index	Eject / Surround
Mute	Mute / Dimmer	Reveal	Sound / Title
PR-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Time	Shift + Sleep / Timer		
0	0		
Hold	Shift + Stop /		
Size	Zoom / Size		
Update	Setup / OPT /		

Tools

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Original		Substitut	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Substitut	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0