Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	9	9
[≡?]	Setup / OPT /	PP	Back / Return
[≡♦] / [+] / Wide	Zoom / Size	0	0
[≡i] / Guide	Guide / EPG / -/--	[≡]	Text / Goto
[i] / Info	Info / Angle	Vol +	Vol +
[≡o]	Sleep / Timer	P/ CH+	CH+ / Page+
[≡+] / [X]	Subtitle / EQ	Vol -	Vol -
[≡x] / [· ·]	Eject / Surround	P/ CH-	CH- / Page-
[/ ≡] / [*]	Picture / Format	P<P/ Swap	Fav / Marker / PC
1	1	TV/ DTV	TV/ Radio /
2	2	AV/ Source	AV / Input / RDS
3	3	Mute	Mute / Dimmer
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK/ Select	OK
7	7	Right	Right
8	8	Down	Down

Original	Substitut	Original	Substitut
Menu	Menu / Home		
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Red/ ↑	Red / Netflix / Search		
Green/ ↓	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		