Original		Substitut	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	Timer / I □□	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
T-C	[ ] / T-C	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Audio / Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Audio / Repeat	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I / II
	[+] / Eye / SV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISC-MENU	→[ ]← / Disc Menu / SP / LP	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
RADIO	Radio / Search / 000	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
RADIO	Radio / Search / 000	PROGRAM TV/RADIO	TV / Radio /
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7

Original		Substitut	
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
* EPG	*/ EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 AV	0 / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0 AV	0 / AV	HDMI - SAT 0	0
# PIP	# / PIP	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V-	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
V+	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Substitut	
	Down		Down
	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Substitut

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	0/AV	AV / Input / RDS
Power	Power	0/AV	0
Timer/I□□	Sleep / Timer	Menu	Menu / Home
[ ]/T-C	Picture / Format	End	Exit / Cancel / Clear
[+]/Eye/SV	Display / Media	Text	Text / Goto
⊣[ ]⊢/Disc Menu/SP/LP	D.Menu / Top	Info	Info / Angle
Radio/Search/000	Shift + Red / Netflix /	P+	CH+ / Page+
Radio/Search/000	TV/Radio /	Up	Up
1	1	Left	Left
2 abc	2	OK	OK
3 def	3	Right	Right
4 ghi	4	Down	Down
5 jkl	5	P-	CH- / Page-
6 mno	6	Red	Red / Netflix / Search
7 pqrs	7	Green	Green / APP / Repeat
8 tuv	8	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
9 wxyz	9	Blue	Blue / Prime Video / Random

Original		Substitut	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Substitut

Original		Substitut	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	Timer/I□□	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	[ ]/T-C	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Audio/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Audio/Repeat	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[+]/Eye/SV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	→[ ]←/Disc Menu/SP/LP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Radio/Search/000	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Radio/Search/000	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7

Original		Substitut	
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0/AV	HDMI - SAT 0	0
0 AV	0/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original	Substitut	Original	Substitut
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		