Original	Substitut	Original	Substitut
Open/Close	Eject / Surround	Input -	CH- / Page-
Sound Mode	Sound / Title	Mute	Mute / Dimmer
Power	Power	Vol -	Vol -
AMS	Info / Angle	Repeat	Green / APP / Repeat
A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Q. Replay	Picture / Format
Random	Blue / Prime Video / Random	Pause	Pause / Step / Freeze
Program	TV/Radio /	I<<	I<< / Preset-
Cancel	Exit / Cancel / Clear	Play	Play / Slow
Scroll/Recall	Back / Return	>>I	>>I / Preset+
Display	Display / Media	Stop	Stop / Hold
Text	Text / Goto	<<	<< / Tune-
Time	Sleep / Timer	>>	>> / Tune+
Pitch Control -	Left	1	1
Reset	OK	2	2
Pitch Control +	Right	3	3
Input +	CH+ / Page+	4	4
Vol +	Vol +	5	5

Original		Substitut	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENTER	Enter	LIST SMART	Smart / List

Original	Substitut