Mandis shop

Denon RC-1083

Original		Substitut	
ON/OFF	On/Off		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INTERNET RADIO	Internet Radio	1	1
RADIO	Radio	2	2
iPod	iPod	3	3
PC MUSIC	PC Music	4	4
CD	CD	5	5
USB/AUX	USB/AUX	6	6
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
►/II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
►►I	>>I	►►	>>I
I◄◄	I <<	◄◄	I <<
PLAY MODE	Play Mode	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Vol +	+ VOL	Vol +
▼	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
FAVORITE	Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PRESET RADIO	Preset Radio	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
+►►I	+	►	Right
I◄◄−	-	◄	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media

https://mandis.tv/a/1557-130-comment-substituer-une-Denon-RC-1083-0391208.htm