Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	CH/ Page-	Ch -
Sleep	Sleep	Eco	3D
CBL/ SAT	1	Vol +	Vol +
DVD	2	Vol -	Vol -
Blu-ray	3	Mute	Mute
Game	4	Info	Info
AUX1	5	Option	Options
Media Player	6	Up	Up
TV/ Audio	7	Down	Down
AUX2	8	Right	Right
Tuner	9	Left	Left
USB	Guide	Enter	Ok
CD	0	Back	Back
Bluetooth	Pre Ch	Setup	Menu
· : I : ·	Smart	I <</ Tune-	I <<
Internet Radio	Media	Play	Play
CH/ Page+	Ch +	Pause	Pause

Original		Substitut		Original	Substitut
TUNE +	>>I / Tune+		>>I		
1	Smart Select 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
3	Smart Select 2	REPEAT TEXT	Text		
2	Smart Select 3	ZOOM	Eject		
4	Smart Select 4	TIMER AV	AV		
MOVIE	Green/Movie	B	Green		
MUSIC	Red/Music	A	Red		
GAME	Blue/Game	D	Blue		
PURE	Yellow/Pure	C	Yellow		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	CH/ Page-	Ch -
Sleep	Sleep	Vol +	Vol +
CBL/ SAT	1	Vol -	Vol -
DVD	2	Mute	Mute
Blu-ray	3	Up	Up
Game	4	Down	Down
AUX1	5	Right	Right
Media Player	6	Left	Left
TV Audio	7	Enter	Ok
AUX2	8	Back	Back
Tuner	9	I <</ Tune-	I <<
USB	Guide	Play	Play
CD	0	Pause	Pause
Bluetooth	Pre Ch	>>I / Tune+	>>I
· : I : ·	Smart	Smart Select 1	D. Menu
Internet Radio	Media	Smart Select 2	Text
CH/ Page+	Ch +	Smart Select 3	Eject

Original		Substitut	
	Smart Select 4		AV

Original	Substitut