Mandis shop

[Marantz RC014CR]

Original		Substitut		Original		Substitut	
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround		Stop	HOLD	Stop / Hold
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	VOLUME A/B	Volume A/B	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer	ADD FAVORITES	ADD Favorites	CH PAGE +	CH+ / Page+
POWER	Power		Power	DBB/ TONE	DBB/Tone	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INTERNET RADIO	Internet Radio	MEDIA DISPLAY	Display / Media	VOLUME	Volume+	VOL +	Vol +
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8	FAVORITES CALL	Call Favorites	CH PAGE −	CH- / Page-
MUSIC SERVERS	Music Servers	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
ANALOG IN	Analog In	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	QUEUE	Queue	LIST SMART	Smart / List
OPTICAL IN	Optical In	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	TUNE+	Up/Tune+		Up
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	OPTION PROGRAM	Option/Program	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		Left		Left
CH−	I<</CH-	PRESET−	I<< / Preset-	ENTER	Enter	OK	OK
	Play	SLOW	Play / Slow		Right		Right
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
CH+	>>I/CH+	PRESET+	>>I / Preset+	TUNE−	Down/Tune-		Down
SPEAKER A/B	Speaker A/B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	SETUP	Setup	HOME MENU	Menu / Home

Original		Substitut		Original	Substitut
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
CLEAR	Clear	EXIT	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP	Green / APP / Repeat		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
INFO	Info	INFO	Info / Angle		