Original		Substitut	
	Power		Power
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
M	Menu		Menu / Home
P<P	P<P		Smart / List
	Up		Up
	Left		Left
OK	Ok		OK
	Right		Right
	Down		Down
	AV		AV / Input / RDS
	Tv/R		TV/Radio /
	Info		Info / Angle
I-II	I-II		Audio / Lang I/II
	Vol +		Vol +

Original		Substitut	
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	P-		CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
PP	PP		Back / Return
0	0	0	0
-/-- EXIT	-/-- Exit		Exit / Cancel / Clear
-/-- EXIT	-/-- Exit	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Substitut		Original		Substitut	
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	[≡o]	TUNE-	<< / Tune-				
	[≡+]	TUNE+	>> / Tune+				
	[≡x]	PRESET-	I<< / Preset-				
	[. ≡] / [*]	PRESET+	>>I / Preset+				
WIDE	[≡♦] / [+] / Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
PC	[≡?] / PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
GUIDE	[≡i] / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				