Mandis shop

Mitsubishi EX320U

Original		Substitut	
POWER		Power	
Freeze		Mode	
MENU / EXIT		Menu	
AUTO		Auto	
UP / KEYSTONE		Up	
DOWN / KEYST.		Down	
LEFT		Left	
ENTER / MODE		Enter	
RIGHT / LOCK		Right	
Blank		Blank / Mute	
SOURCE		Source	
VOLUME+		Vol + / Page +	
VOLUME-		Vol - / Page -	
Magnify +		+ / Play	
Magnify -		- / Stop	
TIMER ON		Freeze / Timer	
TIMER SET UP		Shift + Freeze / Timer	

https://mandis.cat/ca/Mitsubishi/1061267-60703-comandament-de-substitucio-per-Mitsubishi-EX220U.html