Original		Substitut	
POWER	POWER	POWER	Power
SOURCE	SOURCE	TIMER AV	AV
ASPECT	ASPECT	PICTURE FORMAT	Format
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
S.MODE	S.MODE	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P.MODE	P.MODE	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY INFO	Info
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substitut	
TEXT	TEXT	REPEAT TEXT	Text
0	0	0	0
RECALL	RECALL	RETURN BACK	Back
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
CH +	/\		Up
VOL +	>		Right
CH -	\/		Down
VOL -	<		Left
MENU	MENU	OK	Ok
VOL+	VOL+	+ VOL	Vol +
VOL-	VOL-	VOL -	Vol -
CH-	CH-	CH -	Ch -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
SLEEP	SLEEP	PROG SLEEP	Sleep
SUBCODE	SUBCODE	AD SUBT	Subt
ZOOM	ZOOM	ZOOM	Eject
STILL	STILL		Pause

Original		Substitut	
	REVEAL		Smart
	RED		Red
	GREEN		Green
	YELLOW		Yellow
	BLUE/HDMI		Blue
	MIX		Guide
	I/II		Dual
	HOLD		Stop
	CANCEL		Shift + Back
	INDEX		Media

Original	Substitut