Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	Audio	Audio / Lang I/II
DTV/VCR	AV / Input / RDS	0	0
EPG	Guide / EPG / -/--	Game	Display / Media
Favorite	Fav / Marker / PC	Text	Text / Goto
Info	Info / Angle	TV/Radio	TV/Radio /
Mute	Mute / Dimmer	Play	Play / Slow
1	1	Pause	Pause / Step / Freeze
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	Zoom	Zoom / Size
USB	Shift + 8	Prev	I<< / Preset-
4	4	Next	>>I / Preset+
5	5	Rev	<< / Tune-
6	6	Fwd	>> / Tune+
Sub-T	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
7	7	Up / CH+	Up
8	8	Up / CH+	CH+ / Page+
9	9	Exit/Recall	Exit / Cancel / Clear

Original	Substitut	Original	Substitut
Exit/Recall	Back / Return		
Left / Vol -	Left		
Left / Vol -	Vol -		
OK	OK		
Right / Vol +	Vol +		
Right / Vol +	Right		
Down / CH-	CH- / Page-		
Down / CH-	Down		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		