Mandis shop

RCA4995

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Power		Power		Up		Up
	1		1		Down		Down
	2		2		Right		Right
	3		3		Left		Left
	4		4		Vol +		Vol +
	5		5		Vol -		Vol -
	6		6		P+		Ch +
	7		7		P-		Ch -
	8		8		Mute		Mute
	9		9		i		Info
	0		0		Exit		Exit
	↔		Pre Ch		Source		AV
	Back		Back		Q. Menu		D. Menu
	Menu		Menu		EPG		Guide
	Netflix		Media		TXT		Text
	Internet		Smart		*		Format
	Ok		Ok		*/Q		3D

Original		Substitut	
	[>]	SETTINGS OPT	Opti ons
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
	[+]	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi ft + For mat
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
	Rec	REC MODE	Rec
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>

Original	Substitut