Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	PBC/ Menu	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS	Clear	Exit / Cancel / Clear
Function	D. Menu / Top	0	0
TFT Mode	Display / Media	Setup	Setup / OPT /
1	1	Up	Up
2	2	Search	Red / Netflix / Search
3	3	Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+	Left	Left
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-	Play	Play / Slow
7	7	Pause	Pause / Step / Freeze
8	8	Down	Down
9	9	Stop	Stop / Hold
--/10+	Guide / EPG / -/--	Audio	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer	I <<	I << / Preset-

Original	Substitut	Original	Substitut
NEXT >>I	PRESET+ >>I / Preset+		
REV <<	TUNE- << / Tune-		
FWD >>	TUNE+ >> / Tune+		
ZOOM INFO Info/Zoom	ANGLE INFO Info / Angle		
SLOW LIST List/Slow	SIZE ZOOM Zoom / Size		
TITLE TV/RADIO Tv/Radio/Tilte	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
REPEAT TEXT Text/Repeat	GOTO TEXT Text / Goto		
PROGRAM EPG EPG/Program	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--		
RETURN Return	RETURN BACK Back / Return		
DISPLAY FAV FAV/Display	FORMAT PICTURE Picture / Format		
A-B Red/A-B	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
N/P Green/N/P	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
LANGUAGE Blue/Language	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
ANGLE Yellow/Angle	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		