Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
MOUSE	Recall / Mouse	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM A2	Nicam / A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH +	CH +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
CH -	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ASP	ASP	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down

Original	Substitut	Original	Substitut
Exit	Exit / Cancel / Clear	Blue	Blue / Prime Video / Random
I<< / Text	Text / Goto		
I<< / Text	I<< / Preset-		
>>I / Subpage	>>I / Preset+		
<< / Size	<< / Tune-		
>> / Reveal	>> / Tune+		
Play/Pause / Ind	Play / Slow		
Stop / Hold	Stop / Hold		
Cancel	SHIFT + Shift + Exit / Cancel / Clear		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Repeat	SHIFT + Shift + Green / APP /		
Freeze	Pause / Step / Freeze		
A - B	SHIFT + Shift + Yellow / YouTube /		
Media	Display / Media		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		