Original	Substitut	Original	Substitut
POWER	Power	MENU	Menu / Home
INFO	Info / Angle	EXIT	Exit / Cancel / Clear
MUTE	Mute / Dimmer	UP	Up
1	1	LEFT	Left
2	2	ENTER	OK
3	3	RIGHT	Right
4	4	VOL+	Vol +
5	5	DOWN	Down
6	6	CH+	CH+ / Page+
7	7	VOL-	Vol -
8	8	CH-	CH- / Page-
9	9	LIST	Smart / List
SOURCE	AV / Input / RDS	SLEEP	Sleep / Timer
0	0	EPG	Guide / EPG / -/--
AUDIO	Audio / Lang I/II	FAV	Fav / Marker / PC
FORMAT	Picture / Format	<<	<< / Tune-
BACK	Back / Return	RED	Red / Netflix / Search

Original		Substitut		Original		Substitut
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	GREEN	APP REPEAT	Green / APP / Repeat			
	I <<	PRESET-	I << / Preset-			
	YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+			
	PLAY	SLOW	Play / Slow			
	PAUSE	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto			
	STOP	HOLD	Stop / Hold			
	SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ			
	RADIO	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /			
	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /			
	DMP	MEDIA DISPLAY	Display / Media			
	INDEX	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top			
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode			