Original		Substitut	
	Power		Power
1@/&	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
VOD	VOD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
list	List	LIST SMART	Smart / List
guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
mos	Mos	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Mandis shop

RC152390100B

Original		Substitut		Original	Substitut
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		