Original	Substitut	Original	Substitut
On	Power	SP A/B	Sound / Title
Standby	Shift + Power	Up	Up
V1	1	Muting	Mute / Dimmer
V2	4	Left	Left
V3	7	Enter	OK
Multi CH	8	Right	Right
DVD	2	Return	Back / Return
Tape	5	Down	Down
Tuner	6	Setup	Setup / OPT /
CD	3	Pause	Pause / Step / Freeze
Tuner / Dimmer	0	Play	Play / Slow
Tuner / Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
Sleep	Sleep / Timer	<<	<< / Tune-
CH/ Disc+	CH+ / Page+	>>	>> / Tune+
Vol +	Vol +	I <<	I << / Preset-
CH/ Disc-	CH- / Page-	>>I	>>I / Preset+
Vol -	Vol -	Stereo	Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Surround	Eject / Surround		
Surround	Green / APP / Repeat		
<	Yellow / YouTube / Repeat		
>	Blue / Prime Video / Random		
Test Tone	Text / Goto		
CH Sel	Smart / List		
Level -	+ Shift + CH- /		
Level +	+ Shift + CH+ /		
Display	Display / Media		
L.Night/HDD	D.Menu / Top		
Cine FLTR/DVD	Menu / Home		

Original	Substitut	Original	Substitut
On	Power	Up	Up
Standby	Shift + Shift + Power	Muting/Previous Menu	Menu / Home
1	1	Muting/Previous Menu	Mute / Dimmer
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
4	4	Right	Right
5	5	Return	Back / Return
6	6	Down	Down
7	7	Setup	Setup / OPT /
8	8	Pause	Pause / Step / Freeze
9	9	Play	Play / Slow
+10	Guide / EPG / -/--	Stop	Stop / Hold
0	0	<<	<< / Tune-
CLR	Exit / Cancel / Clear	>>	>> / Tune+
CH/Disc+	CH+ / Page+	I <<	I << / Preset-
CH/Disc-	CH- / Page-	>>I	>>I / Preset+
Top Menu	D. Menu / Top Menu	Audio	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
SUBTITLE / CH SEL	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ
RANDOM / LEVEL-	Random	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT / LEVEL+	Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
DISPLAY	Display	MEDIA / DISPLAY	Display / Media

Original		Substitut	
ON	On	Power	
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX-HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
0 DIMMER 11	0	HDMI-SAT 0	0
CH DISC +	CH/Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC −	CH/Disc-	CH PAGE −	CH- / Page-
GUIDE TOP MENU SP A/B	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
PREVIOUS MENU MUTING	Muting/Previous Menu	HOME MENU	Menu / Home
PREVIOUS MENU MUTING	Muting/Previous Menu	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Substitut	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
ON	On CD	SHIFT +	Shift + Power
STANDBY	Standby CD	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
1 V1	1 CD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2 V2	2 CD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3 V3	3 CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	4 CD	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5 MULTI CH	5 CD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Original		Substitut		Original		Substitut	
6 DVD	6 CD	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	REPEAT LEVEL+	Repeat CD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
7 TAPE	7 CD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	DISPLAY	Display CD	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
8 TUNER	8 CD	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
9 CD	9 CD	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9				
+10 10 --/---	+10 CD	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--				
0 11 DIMMER	0 CD	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0				
CLR 12 SLEEP	CLR CD	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear				
+ CH DISC	CH/Disc + CD	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /				
CH DISC –	CH/Disc- CD	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /				
Pause	Pause CD	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /				
Play	Play CD	SHIFT + SLOW	Shift + Play /				
Stop	Stop CD	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
<<	<< CD	SHIFT + TUNE-	Shift + << /				
>>	>> CD	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /				
I<<	I<< CD	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-				
>>I	>>I CD	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+				
RANDOM LEVEL-	Random CD	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random				

Original	Substitut	Original	Substitut
On	Power	Right	Right
Standby	Shift + Power	Down	Down
1	1	Setup	Setup / OPT /
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	Play	Play / Slow
4	4	Stop	Stop / Hold
5	5	<<	<< / Tune-
6	6	>>	>> / Tune+
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	OK		