| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | OK Enter | Ok |
| Mute | Mute | Menu Right | Right |
| Update | 3D | Menu Off | Exit |
| Txt Stop | Stop | Menu Down | Down |
| Reveal | Smart | Back | Back |
| Subt. List | Subt | Volume+ | Vol + |
| Sleep Timer | Sleep | Chan. Up | Ch + |
| Info | Info | Volume- | Vol - |
| Return TV | TV/R | Menu audio | Dual |
| Menu video | D. Menu | Chan. Down | Ch - |
| Text | Text | 1 | 1 |
| Txt Expand | Eject | 2 | 2 |
| TV/AV | AV | 3 | 3 |
| Menu | Menu | 4 | 4 |
| Menu Up | Up | 5 | 5 |
| Display | Shift + Info | 6 | 6 |
| Menu Left | Left | 7 | 7 |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| Guide -/-- 1. | Guide | | |
| 0/10 | 0 | | |
| Red | Red | | |
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Audio+ | Options | | |
| Blue | Blue | | |
| AV 2 | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV | |
| Tune- | << | | |
| Tune+ | >> | | |
| Nicam/Mono | List | | |
| Browse | Media | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |