Original		Substitut		Original		Substitut	
POWER	Power		Power		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		Stop	HOLD	Stop / Hold
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	FAV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	INDEX	>>I / Index	PRESET+	>>I / Preset+
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		Up		Up
HOLD	Hold	SHIFT +	HOLD Shift + Stop /		Left		Left
TVG	TVG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	OK	OK	OK	OK
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		Right		Right
	Play	SLOW	Play / Slow	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		Down		Down
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size	ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SIZE	<<	TUNE-	<< / Tune-	VOL	Vol +	VOL	Vol +
SUBPAGE	Subpage	SURROUND	Eject / Surround	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SUBPAGE	>>	TUNE+	>> / Tune+	CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substitut		Original	Substitut
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -		
INFO i	Info	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
-/--	- / - -	SHIFT +	-/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / - / - -		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Recall	RETURN BACK	Back / Return		