Original		Substitut	
	Power		Power
ASPECT	[+]/Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INPUT TV	Input TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INPUT AV	Input AV	SHIFT +	RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TEXT	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	[≡◆]/STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
APPS	APPS	SHIFT +	APP REPEAT Shift + Green / APP /
APPS	APPS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	X/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
HOME	Home	SHIFT +	HOME MENU Shift + Menu /
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
NETFLIX	Netflix	SHIFT +	NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left

Original		Substitut	
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
+	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
∧	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
∨	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2abc	2	DVD 2	2
3def	3	CD-STB 3	3

Original		Substitut	
4ghi	4	VIDEO 4	4
5jkl	5	TAPE 5	5
6mno	6	TUNER 6	6
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8tuv	8	USB 8	8
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
? eHELP	?/ Help	SIZE ZOOM	Zoom / Size
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
Play	Play	SLOW Play	Play / Slow
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I <<	I <<	PRESET- I <<	I << / Preset-
Pause	Pause	STEP - FREEZE Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
MY APP	My APP	LIST SMART	Smart / List
Stop	Stop	HOLD Stop	Stop / Hold

Original		Substitut	
Rec	Rec	REC MODE Rec	Rec / Rec Mode