Original		Substitut	
	Power		Power
	Select Drive		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Last View		Pre Ch
	Radio/TV		TV/R
	CH/Page+		Ch +
	CH/Page-		Ch -
	Internet		Smart

Original		Substitut	
	I<< Skip		I<<
	Skip >>I		>>I
	<< Slow/Search		<<
	Slow/Search >>		>>
	Stop		Stop
	Pause/Pause Live		Pause
	Play/x1.3		Play
	i/Status		Info
	X/Exit		Exit
	Option		Options
	Return/Back		Back
	Direct Navigator/Pop Up		List
	Guide		Guide
	Function Menu		Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right/II>		Right

Original		Substitut	
◁ I / Left		Left	
OK		OK	
Red		A	
Green		B	
Yellow		C	
Blue		D	
REC		REC MODE	
AD		SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
TEXT		REPEAT TEXT	
STTL		AD SUBT	
PROG/CHECK		PROG SLEEP	
CHAPTER		ECO 3D	
DEL		SOUND DUAL	
NETFLIX		APP MEDIA	
SETUP		E-MANUAL D.MENU	
TIME SLIP		SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
-10s		ZOOM	

Original		Substitut	
+60s		PICTURE FORMAT	
		SHIFT +	Shift + Power
INPUT AV		SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
+ VOL		+ VOL	
VOL −		VOL −	
CH		SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH		SHIFT + CH −	Shift + Ch -