Mandis shop

Panasonic 200095

Original	Substitut
POWER	Power
POWER ON	SHIFT + Shift + Power
POWER OFF	Exit
MENU	Menu
RETURN	Back
UP	Up
LEFT	Left
ENTER	Ok
RIGHT	Right
DOWN	Down
DEFAULT	Smart
FREEZE	Pause
INPUT NEXT	AV
LENS	Info
SLEEP	Sleep
ASPECT	Format
PICTURE MODE	Red

Original	Substitut
MEMORY LOAD	D. Menu
WAVE FORM	Media
PICTURE	Green
COLOR M	Yellow
FUNCTION 1	1
FUNCTION 2	2
FUNCTION 3	3

https://mandis.ca/Panasonic/10691-1072-commandes-substitution-per-Panasonic-EUR7914Z40.htm