Original		Substitut	
Power Receiver		Power	
DVD / Analog 6CH		SHIFT + 1	Shift + 1
TV		SHIFT + 2	Shift + 2
VCR		SHIFT + 6	Shift + 6
CD		SHIFT + 3	Shift + 3
Tape / Monitor		SHIFT + 4	Shift + 4
Tuner / Band		SHIFT + 7	Shift + 7
1		1	1
2		2	2
3		3	3
4		4	4
5		5	5
6		6	6
7		7	7
8		8	8
9		9	9
0		0	0

Original		Substitut	
Disc / Direct Tuning		HOME SMART	Smart
≧10 / -/--		GUIDE	Guide
Volume+		VOL +	Vol +
Volume-		VOL -	Vol -
I<< / <<		<<	I<<
>> / >>I		>>	>>I
Up		Up	Up
Left		Left	Left
Enter		OK	Ok
Right		Right	Right
Down		Down	Down
Menu / Play List		TOP MENU MENU	Menu
Subwoofer		SOUND DUAL	Dual
Muting		MUTE	Mute
Test / Setup		SETTINGS OPT	Options
◄ / -		CH -	Ch -
► / +		CH +	Ch +

Original		Substitut		Original		Substitut	
LEVEL	Level	C	Yellow				
EFFECT	Effect	DISPLAY INFO	Info				
STEREO 2CH MIX	Stereo / 2CH Mix	D	Blue				
DOLBY PROTOLOGIC II	Dolby PL IIx	A	Red				
NEO:6	NEO 6	B	Green				
SFC	SFC	APP MEDIA	Media				