| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| On/Off | Power | Menu Off | Exit / Cancel / Clear |
| Mute | Mute / Dimmer | Menu Down | Down |
| >>I | >>I / Preset+ | Back | Back / Return |
| Stop | Stop / Hold | Volume+ | Vol + |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Chan. Up | CH+ / Page+ |
| I<< | I<< / Preset- | Volume- | Vol - |
| Return TV | Zoom / Size | Menu audio | Audio / Lang I/II |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | Chan. Down | CH- / Page- |
| Menu video | D. Menu / Top | 1 | 1 |
| Text | Setup / OPT / | 2 | 2 |
| TV/AV | AV / Input / RDS | 3 | 3 |
| Menu | Menu / Home | 4 | 4 |
| Menu Up | Up | 5 | 5 |
| Display | Info / Angle | 6 | 6 |
| Menu Left | Left | 7 | 7 |
| OK Enter | OK | 8 | 8 |
| Menu Right | Right | 9 | 9 |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| << | TUNE- << / Tune- | Aft/Caf | SHIFT + OK Shift + OK |
| Play | SLOW ▶ Play / Slow | Tune+ | SHIFT + ▶ Shift + Right |
| Rec | REC MODE ● Rec / Rec Mode | Bright- Sys | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear |
| >> | TUNE+ ▶▶ >> / Tune+ | Store | SHIFT + ▼ Shift + Down |
| Guide -/-- 1. | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | Browse | SHIFT + RETURN BACK Shift + Back / Return |
| 0/10 | HDMI - SAT 0 0 | Contrast+ | SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ / |
| 2. Fav P/C 2. | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | Color- S.Std | TITLE SOUND Sound / Title |
| On/Off | SHIFT + ⏻ Shift + Power | Contrast- | SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- / |
| Color+ P.Std | SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D.Menu / Top Menu | On Pip | SHIFT + TV 1 Shift + 1 |
| Store Text | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools | Swap | SHIFT + DVD 2 Shift + 2 |
| Game Coo | GOTO TEXT Text / Goto | Rotate Pip | SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3 |
| On/Tim | SURROUND ⏏ Eject / Surround | Still | SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4 |
| Off/Tim | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | Dim Pip | SHIFT + TAPE 5 Shift + 5 |
| AV 2 | SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS | Help | SHIFT + TUNER 6 Shift + 6 |
| Search | SHIFT + ▲ Shift + Up | Camera | SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7 |
| Disp | SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle | Camera1 | SHIFT + USB 8 Shift + 8 |
| Tune- | SHIFT + ◀ Shift + Left | Clear | SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9 |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| 3. * | SHIFT + GUIDE EPG (-/--) | | |
| View | SHIFT + 0 (HDMI - SAT) | | |
| 4. # 16: 9 | SHIFT + FAV MARKER (PC) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |