Mandis shop

RC115331300

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | i | | Info / Angle |
| | Setup | | Setup / OPT / |
| | Tv/Radio | | TV/Radio / |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | Navi | | Audio / Lang I/II |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | OK | | OK |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | Tv Power | | Shift + Power |
| | TV/TXT | | Text / Goto |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Vol - | | Vol - |
| | Vol + | | Vol + |
| | Tv/Av | | AV / Input / RDS |

https://mandis.tv/c/1609-624-remote-substitution-for-RC115331300/#.Ln