Original		Substitut	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PLAY	PlayTimer	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
DEL	DEL	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Original		Substitut	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
CD/USB	CD/USB	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
EXT-IN RADIO	Radio/Ext-In	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
►/II	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
OK	OK	OK	OK
D.BASS	D.Bass	GOTO TEXT	Text / Goto
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
PRESET EQ	Preset EQ	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Substitut	Original	Substitut
DIMMER Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer		
PLAY MENU Play Menu	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
SETUP Setup	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
RADIO MENU Radio Menu	HOME MENU Menu / Home		
Up Album	Up		
ALBUM Down Album	Down		
Left	Left		
Right	Right		