Original		Substitut	
	Power		Power
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV	TV Input	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AV	AV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right

Original		Substitut	
OK	OK	OK	OK
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
PROVIDER LIST	List/Provider	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5

Original		Substitut		Original		Substitut	
6 mno	6	TUNER 6	6				
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7				
8 tuv	8	USB 8	8				
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
? eHELP	?/ eHel p	SHIFT +	ANGLE INFO Shi ft + I nfo / Angl e				
	Recal l	SHIFT +	RETURN BACK Shi ft + Back / Ret urn				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	I <<	PRESET-	I << / Pr eset -				
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	>>I	PRESET+	>>I / Pr eset +				
MY APP	My App	LIST SMART	Smart / Li st				
	St op	HOLD	St op / Hol d				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				