Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Right	Right
Picture	Picture / Format	Left	Left
AV input	AV / Input / RDS	OK	OK
Input Tv	TV/Radio /	Red	Red / Netflix / Search
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
Text	Text / Goto	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
STTL	Subtitle / EQ	Blue	Blue / Prime Video / Random
APPS	Display / Media	Mute	Mute / Dimmer
i	Info / Angle	Vol +	Vol +
X/Exit	Exit / Cancel / Clear	Vol -	Vol -
Home	Shift + Menu /	CH+	CH+ / Page+
Guide	Guide / EPG / -/--	CH-	CH- / Page-
Netflix	Shift + Red / Netflix /	1	1
Option	Setup / OPT /	2	2
Return/Back	Back / Return	3	3
Up	Up	4	4
Down	Down	5	5

Original	Substitut	Original	Substitut
6	TUNER 6 6		
7	AUX - HDD 7 7		
8	USB 8 8		
9	BLUETOOTH 9 9		
0	HDMI - SAT 0 0		
Last View	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
?/eHelp	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
My APP	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
<<	TUNE- << / Tune-		
Play	SLOW Play / Slow		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
Pause	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		