| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | B | Green / APP / Repeat |
| Vol + | Vol + | C | Yellow / YouTube / Repeat |
| CH+ | CH+ / Page+ | D | Blue / Prime Video / Random |
| Vol - | Vol - | | |
| CH- | CH- / Page- | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| -/-- | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | | |
| A | Red / Netflix / Search | | |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| DVD | Power | | Power |
| ShowView | ShowView | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| DIRECT TV REC | Direct Tv Rec | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| CH | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| VOLUME | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| S | I<< Skip | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Skip >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SLOW/ | << Slow/Search | TUNE- | << / Tune- |
| SEARCH | Slow/Search >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PLAY/x1.3 | Play/x1.3 | SLOW | Play / Slow |
| DIRECT NAVIGATOR / TOP MENU | Top Menu/Direct Navigator | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Up | | Up |
| PLAY LIST / MENU | Menu/Play List | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| FUNCTIONS Functions | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | POSITION MEMORY Position | SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List |
| Down | Down | Y MARKER Marker | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC |
| RETURN Return | RETURN BACK Back / Return | | |
| PROG/CHECK Prog/Check | SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC | | |
| TIMER Timer | TIMER SLEEP Sleep / Timer | | |
| MANUAL SKIP Manual Skip | LIST SMART Smart / List | | |
| TIME SLIP Time Slip | SHIFT + TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer | | |
| F Rec F. Rec | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| REC MODE Rec Mode | SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode | | |
| ◁II Frame | SHIFT + TUNE- ◀◀ Shift + << / | | |
| II▷ Frame II> | SHIFT + TUNE+ ▶▶ Shift + >> / | | |
| INPUT SELECT Ⓐ A/Input Select | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| STATUS Ⓑ B/Status | SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS | | |
| AV LINK Ⓒ C/AV Link | FORMAT PICTURE Picture / Format | | |
| DISPLAY Ⓓ D/Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| ERASE Erase | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| AUDIO Audio | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |